



**Besoin de fileurs, tablettes
ou autres panneaux
supplémentaires ?**

mydimm 
Votre menuiserie en ligne





1

Créez un nouvel élément – page 3

2

Choisissez votre type de meuble – page 4

3

Configurez vos panneaux – page 5

- Nom
- Matériau
- Epaisseur et dimensions
- Encollage de chants
- Remarques nécessaires
- Machinage de taquets, rainures, poignées ou charnières


1

Créez un nouvel élément

▪ Soit vous créez un nouveau projet

Lorsque vous êtes connecté à votre compte, complétez le champ « **Nom du projet** » et cliquez ensuite sur « Créer ».


Dans cet exemple, vous pouvez appeler votre projet « Panneaux pour bureau Léa ». Vous ajouterez dans ce projet les planches nécessaires à la création du bureau de Léa.



▪ Soit vous ajoutez un élément à un projet existant

Vous avez déjà un projet composé de différents meubles. A ces derniers, vous désirez ajouter quelques panneaux avec finitions.

Dans notre exemple, le projet s'appelle « Bureau de Léa » où vous avez créé une bibliothèque. Pour ajouter des panneaux, il suffit de cliquer sur « + Nouveau »



2

Choisissez votre type de meuble

Il est possible de créer différents types de meuble via le configurateur. Choisissez le dernier type : Panneaux


- Meuble libre
- Meuble avec pente à droite ou à gauche
- Meuble avec pente à l'arrière
- Placard coulissant premium
- Panneaux**



3

Configurez vos panneaux

Bienvenue dans le configurateur pour panneaux !



Pour chaque panneau nécessaire, introduisez les données

- Nom
- Matériau
- Epaisseur possible
- Longueur (dimension A)
- Largeur (dimension B)
- Chants : cochez les côtés où vous désirez un chant
- Quantité de ce panneau
- Remarque éventuelle pour l'équipe en production
- Machinage

3

Configurez vos panneaux

Panneaux cm mm



Nom	Matériau	Épaisseur	A (mm)	B (mm)	1	2	3	4	Qte	Remarque	Machinage	P.U. htva	Total htva	
		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €	

Indiquez le nom que vous désirez attribuer au panneau, qui sera imprimé sur l'étiquette.

Dès que vous introduisez un nom, une ligne supplémentaire apparaît pour vous permettre d'ajouter un panneau supplémentaire à votre commande. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez supprimer la ligne.

Nom	Matériau	Épaisseur	A (mm)	B (mm)	1	2	3	4	Qte	Remarque	Machinage	P.U. htva	Total htva	
Plan de travail		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €	
		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €	



3

Configurez vos panneaux


Panneaux cm mm



Nom	Matériau	Épaisseur	A (mm)	B (mm)	1	2	3	4	Qty	Remarque	Machinage	P.U. htva	Total htva
		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €

Choisissez le matériau désiré pour votre panneau en cliquant sur le cercle hachuré.


Retrouvez le détail des différents matériaux sur notre site, dans l'onglet « Matériaux ».



3

Configurez vos panneaux

Panneaux cm mm



Nom	Matériau	Épaisseur	A (mm)	B (mm)	1	2	3	4	Qty	Remarque	Machinage	P.U. htva	Total htva
		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €

Selon le matériau choisi, différentes épaisseurs de panneaux sont disponibles.
Choisissez celle qui vous convient dans le menu déroulant.

- 🟡 **Mélaminé** : 8, 18mm
- 🟡 **Plan de travail** : 38mm
- 🟡 **Stratifié** : 18mm
- 🟡 **MDF** : 8, 12, 18, 22, 25, 28, 38mm
- 🟡 **Placage** : 19mm

3

Configurez vos panneaux

Panneaux

cm mm



Nom	Matériau	Épaisseur	A	B	1	2	3	4	Qte	Remarque	Machinage	P.U. htva	Total htva
		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €

Introduisez les dimensions de votre panneau, en longueur et largeur

- ◆ A – **Longueur** (en cm ou mm, selon votre choix)
- ◆ B – **Largeur** (en cm ou mm, selon votre choix)

3

Configurez vos panneaux

Panneaux cm mm



Nom	Matériau	Épaisseur	A (mm)	B (mm)	1	2	3	4	Qte	Remarque	Machinage	P.U. htva	Total htva
		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €

Cochez les côtés où vous désirez encoller du chant. Pour savoir à quel côté le chiffre se réfère, visualisez l'image en légende.




Le matériau choisi pour le chant est automatiquement le même que le matériau choisi pour le panneau (étape 2).

Si vous désirez un chant d'une autre couleur, vous pouvez ajouter la demande dans l'encart « Remarque »

3

Configurez vos panneaux

Panneaux cm mm



Nom	Matériau	Épaisseur	A (mm)	B (mm)	1	2	3	4	Qte	Remarque	Machinage	P.U. htva	Total htva
<input type="text"/>		<input type="text" value="."/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>			0,00 €	0,00 €

Introduisez le nombre de panneaux désirés avec les configurations demandées.




Il est aussi possible de dupliquer votre panneau pour ensuite modifier les quelques paramètres nécessaires.






3

Configurez vos panneaux

Panneaux cm mm



Nom	Matériau	Épaisseur	A (mm)	B (mm)	1	2	3	4	Qty	Remarque	Machinage	P.U. htva	Total htva
		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €

Ecrivez-nous à propos d'éventuelles remarques sur votre panneau.




Lors de la commande, **envoyez-nous un email** indiquant que vous avez des demandes particulières. Ainsi, notre équipe vérifiera les remarques qui auront être émises et pourra apporter quelques ajustements, si besoin.

3

Configurez vos panneaux

Panneaux cm mm



Nom	Matériau	Épaisseur	A (mm)	B (mm)	1	2	3	4	Qty	Remarque	Machinage	P.U. htva	Total htva		
		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €		


Cliquez sur le crayon pour découvrir les différentes options de machinage possibles.

- Taquets
- Rainures
- Poignées
- Charnière

3


Configurez vos panneaux

Côté du panneau où appliquer le machinage



D= Distance de l'entraxe au côté (mm)
50

Les taquets ont un entraxe de 32 mm



TAQUETS


Les taquets ont un **entraxe de 32 mm**.

Vous pouvez choisir la distance D en mm, qui représente la distance entre le centre de l'entraxe et le côté du panneau.

3

Configurez vos panneaux

Côté du panneau où appliquer le machinage





D = distance au côté (mm)
20

L = largeur (mm)
5

P = profondeur (mm)
5

Rainure non-perçante ⓘ

Sens de perçage de la rainure Par en haut Par en bas



RAINURES


Choisissez le **côté** du panneau où appliquer le machinage de la rainure (unique, il n'est pas possible de machiner deux rainures sur un même panneau). Introduisez ensuite les **mesures** de la rainure (distance au côté, largeur et profondeur).


Il est possible de choisir une **rainure non-perçante** lorsque la tranche de ce dernier doit rester visible. Ainsi, la rainure s'arrête à 2mm de la fin du panneau, de chaque côté.

Choisissez le **sens du perçage** de la rainure, par en haut ou par en bas.

3

Configurez vos panneaux



Côté du panneau où appliquer le machinage



1
2
3
4

l = distance au côté (mm)
10

L = hauteur (mm)
50



POIGNEES

Choisissez le modèle de poignée qui vous convient parmi notre catalogue, ou choisissez simplement les trous de percement pour ajouter votre propre poignée. Différentes mesures sont disponibles.

Le diamètre du **percement est de 5 mm.**


Choisissez le côté du panneau où se fera le machinage, ainsi que l'emplacement de votre poignée en vous référant à l'image en légende.

- l = distance au côté
- L = hauteur

3

Configurez vos panneaux

Côté du panneau où appliquer le machinage




Nombre de charnières
2

Fournir les quincailleries de charnière

H1 position charnière 1

H2 position charnière 2



CHARNIERES

Choisissez le **côté** du panneau où appliquer le machinage pour apposer des charnières.

Indiquez le **nombre de charnières** à machiner, ainsi que **leur position** (en mm) en vous référant à l'image en légende.

Si désiré, vous pouvez cocher l'option « Fournir les quincailleries de charnière ». Indiquez ensuite si ce sont des charnières pour montant intermédiaire ou en applique.

Mydimm peut vous fournir 3 types de charnières :

- Silent System
- Ouverture à 165°
- Push to open

3


Configurez vos panneaux

Panneaux cm mm



Nom	Matériau	Épaisseur	A (mm)	B (mm)	1	2	3	4	Qty	Remarque	Machinage	P.U.	Total
		-	60	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			0,00 €	0,00 €

Le prix du panneau est ajusté automatiquement, selon les configurations choisies et le nombre de panneaux ayant les mêmes caractéristiques.



À tout moment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter Hervé via le Live Chat situé en bas de page. Il répondra à vos questions au plus vite !

mydimm 
Votre menuiserie en ligne

